España:
Nintendo España, S.A., C/Azalea, 1-Edificio D
Miniparc 1-El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)
www.nintendo.es

Portugal:
Concentra Produtos para Crianças, S.A.
Rua Prof. Henrique Barros 9, 2685 - 339 Prior Velho

Italia:
Nintendo Italia, Sede Secondaria Italiana
Via Pellizza da Volpedo 51/53
20092 Cinisello Balsamo (Milano)
www.nintendo.it

Svizzera:
Waldmeier AG
Neustrasse 50, CH-4623 Neuendorf

Nintendo®

RVL-EUB

Wii™

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Instalación de la consola

MANUAL DE OPERAÇÃO
Configuração do Sistema

MANUALE DI ISTRUZIONI
Installazione

Este sello garantiza que Nintendo ha comprobado el producto y que cumple nuestros exigentes requisitos de fabricación, fiabilidad y potencial de entretenimiento. Busca siempre este sello cuando compres juegos y accesorios para asegurar una total compatibilidad con tu producto Nintendo.

Gracias por adquirir la consola Wii™.

IMPORTANTE: para proteger tu salud y seguridad, así como para asegurarte de usar correctamente la consola Wii, lee con atención y cumple las instrucciones que se incluyen en este manual antes de utilizar la consola. Este manual de instrucciones contiene información importante para tu salud y seguridad. Consérvalo para futuras referencias.

La consola Wii es compatible con los juegos que llevan el logotipo Dolby Pro Logic II. Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

This product contains PrFILE®2 FAT file system, PrMAIL mail client library, and PrUSB/Host USB host stack of eSOL Co., Ltd. Copyright © 2006 eSOL Co., Ltd. PrFILE®2 is a registered trademark of eSOL Co., Ltd. in Japan. PrMAIL and PrUSB/Host are trademarks of eSOL Co., Ltd. in Japan.
Wii includes RSA BSAFE Cryptographic software from RSA Security Inc. RSA is a registered trademark of RSA Security Inc. BSAFE is a registered trademark of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries. © 2005 RSA Security Inc. All Rights Reserved.

Aunque en la caja de la consola Wii aparezca un logotipo de IBM, esta empresa no proporciona asistencia técnica para la consola Wii durante el periodo de garantía del producto.

NOTA: esta consola solo permite jugar con la versión PAL de los discos de Wii y Nintendo GameCube™. Este producto no es un reproductor de CD ni de DVD.

La consola Wii utiliza tipos de letra que son propiedad de Fontworks Japan, Inc.
El logotipo SD es una marca registrada.

ELEMENTS OF THE Wii CONSOLE AND THE Wii NETWORK SERVICES ARE PATENT PENDING. BOTH IN THE UNITED STATES AND INTERNATIONALLY.
TM, ® AND THE Wii LOGO ARE TRADEMARKS OF NINTENDO. ALL RIGHTS RESERVED.
© 2007 NINTENDO.

Índice

1 Información de salud y seguridad 6
2 Recomendaciones de uso 8
3 Componentes 12
4 Instalación de la consola Wii 17
5 Cómo usar el mando de Wii 26
6 Cómo sincronizar el mando de Wii con la consola Wii 30
7 Cómo usar el Nunchuk 32
8 Cómo usar los mandos de Nintendo GameCube™ 33
9 Cómo usar los discos 35
10 Cómo usar las tarjetas de memoria 36
11 Solución de problemas 37
12 Advertencia de privacidad sobre los servicios de red de Wii 39
13 Dónde tirar este producto al final de su vida útil 40

1 Información de salud y seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: LEE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LA CONSOLA Wii. EN EL CASO DE QUE UN NIÑO DE CORTA EDAD VAYA A UTILIZAR LA CONSOLA, SE RECOMIENDA QUE UN ADULTO LE LEA Y EXPLIQUE PREVIAMENTE EL CONTENIDO DEL MANUAL. DE LO CONTRARIO, PODRÍA AUMENTAR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN LESIONES.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LA EPILEPSIA

Ciertas personas (aproximadamente una de cada 4000) pueden sufrir ataques o desmayos al recibir destellos o patrones de luz como los que se producen al ver la televisión o jugar a videojuegos, incluso aunque no hayan sufrido nunca un ataque.

Quien haya padecido alguna vez un ataque, pérdida de consciencia o cualquier otro síntoma relacionado con la epilepsia debería consultar a su médico antes de jugar a un videojuego.

Se recomienda a los padres que vigilen a sus hijos mientras juegan con videojuegos. Se debe dejar de jugar inmediatamente y consultar a un médico si se experimenta alguno de estos síntomas: **convulsiones, espasmos oculares o musculares, pérdida de consciencia, alteración de la visión, movimientos involuntarios o desorientación.**

Recomendaciones para reducir la probabilidad de sufrir un ataque mientras juegas con videojuegos:

- Si utilizas un televisor, colócate lo más lejos posible de la pantalla.
- Utiliza el televisor más pequeño que tengas.
- No juegues si estás cansado o tienes sueño.
- Juega siempre en lugares bien iluminados.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y LA FATIGA VISUAL

Tras varias horas de juego, podrías empezar a sentir dolor en los músculos, en las articulaciones o en la piel, o bien notar los ojos cansados. Para procurar evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual, sigue estas instrucciones:

- Evita jugar en exceso. Se recomienda a los padres que controlen a sus hijos para asegurarse de que juegan de forma razonable.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas.
- Si sientes cansancio o dolor en manos, muñecas, brazos u ojos mientras juegas, deja de jugar y descansa varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS

Para evitar la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica al utilizar esta consola:

- No uses la consola Wii cuando haya una tormenta. Existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica a consecuencia de un rayo.
- Usa únicamente el bloque de alimentación de Wii que se incluye con la consola.
- No uses el bloque de alimentación si detectas algún corte, rotura o cualquier otro desperfecto en los cables o las conexiones del mismo.
- Asegúrate de que el enchufe del bloque de alimentación esté correctamente insertado en la toma de corriente de la pared o del cable alargador que uses.
- Cuando desconectes el bloque de alimentación, hazlo siempre tirando con cuidado del enchufe, nunca del cable. Asegúrate de que la consola Wii esté apagada antes de desenchufar el bloque de alimentación de la toma de corriente.

⚠ PRECAUCIONES SOBRE EL MAREO POR MOVIMIENTO (CINETOSIS)

Jugar a videojuegos puede causar mareo por movimiento (cinetosis). Deja de jugar y tómate un descanso si sientes mareos, náuseas, fatiga, mareo por movimiento o síntomas similares, o si experimentas molestias en ojos, manos o brazos al jugar con videojuegos. Se recomienda no conducir ni realizar ninguna actividad que exija algún tipo de esfuerzo físico hasta que se pasen las molestias.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

La consola Wii y el mando de Wii pueden emitir ondas de radiofrecuencia que podrían interferir en el funcionamiento de cualquier aparato o dispositivo electrónico que se encuentre cerca, incluidos los marcapasos.

- No utilices la consola Wii ni el mando de Wii a menos de 25 centímetros de una persona que lleve un marcapasos.
- Si tienes implantado un marcapasos o algún otro aparato médico, no utilices la consola Wii ni el mando de Wii sin consultar antes con tu médico o el fabricante del dispositivo en cuestión.

⚠ PRECAUCIONES SOBRE LA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN POR RADIOFRECUENCIA

En cumplimiento de las normas de exposición a la radiación por radiofrecuencia, se debe mantener una distancia de seguridad de al menos 20 cm entre la consola Wii y cualquier persona. Esta consola no se puede colocar de forma conjunta a otros dispositivos (en inglés, *co-locate*) ni funcionar de forma conjunta con otras antenas o transmisores.

⚠ PRECAUCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS LÁSER DE CLASE 1

La consola Wii es un producto láser de Clase 1. No trates de desmontar la consola. Cualquier tipo de reparación del producto deberá llevarse a cabo únicamente en el Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo. **ADVERTENCIA:** la realización de cualquier ajuste o procedimiento en la consola Wii distinto a los aquí mencionados puede exponerte a niveles peligrosos de radiación.

Especificaciones:

Tipo:	láser semiconductor
Longitud de onda:	662 nm (típ.) (647 ~ 687 nm)
Potencia:	máx. 0,9 mW
Apertura numérica:	0,6

⚠ PRECAUCIONES SOBRE EL BRILLO DE LA PANTALLA DEL TELEVISOR

El brillo de la pantalla del televisor varía de un aparato a otro, pero normalmente puede ajustarse. Cuando juegues, hazlo con el ajuste que resulte más adecuado. Una pantalla demasiado oscura o demasiado brillante puede causar molestias. Consulta el manual de instrucciones de tu televisor para ajustar el brillo.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto no es apto para los niños menores de 36 meses de edad. La correa del mando de Wii y el cable del Nunchuk pueden enrollarse en el cuello. Los adhesivos de doble cara para la barra de sensores y los papeles protectores de dichos adhesivos, del soporte de la barra y de la barra de sensores constituyen todos ellos piezas de pequeño tamaño que un niño podría tragarse.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE EL EMBARAZO Y CIERTAS CONDICIONES MÉDICAS

Consulta a tu médico antes de jugar a juegos de Wii que puedan requerir ejercicio físico si eres una mujer embarazada, sufres alguna afección cardíaca o respiratoria, padeces de problemas de espalda, de articulaciones u ortopédicos, tienes la presión sanguínea demasiado alta, si tu médico te ha recomendado que restrinjas tu actividad física o si padeces alguna dolencia que pudiera agravarse como consecuencia del ejercicio físico. Las personas que estén sometidas a tratamiento debido a alguna lesión o enfermedad en dedos, manos o brazos NO deben usar la función de vibración del mando de Wii.

NOTA: este producto no contiene látex, plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) ni polibromodifeniléteres (PBDE).

2 Recomendaciones de uso

La consola Wii ha sido diseñada dando prioridad a la seguridad del usuario. Sin embargo, un uso incorrecto de la consola podría provocar accidentes, incluyendo incendios y descargas eléctricas. Lee la siguiente información sobre salud y seguridad para reducir el riesgo de que se produzca cualquier tipo de accidente.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PADRES:

Antes de dejar que un menor use la consola Wii, los padres o adultos responsables deberán decidir si la consola es adecuada para él. La consola solo debe ser utilizada por niños con edad suficiente, capaces de ponerse la correa del mando y de sujetarlo con firmeza. Igualmente, se ha de tomar en consideración si los niños necesitan supervisión mientras juegan, se conectan a internet y/o descargan juegos. Es esencial explicar adecuadamente a los niños que vayan a usar la consola Wii todas las instrucciones y advertencias sobre salud y seguridad; de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños a la consola u otros objetos.

Inspecciones periódicas

Antes de usar la consola Wii, comprueba que el cable del bloque de alimentación esté en buen estado, y que no haya polvo entre la toma de corriente y el enchufe, ni en las rejillas de ventilación de entrada y salida de la consola.

Problemas aparentes con la consola

Si la consola o el cable del bloque de alimentación hubieran sufrido daños, hicieran un ruido poco habitual, olieran de forma extraña o despidieran humo, sigue estas instrucciones:

1. Apaga la consola Wii inmediatamente. Antes de tocar la consola, toma las debidas precauciones.
2. Desenchufa el bloque de alimentación de la toma de corriente.
3. Ponte en contacto de inmediato con el Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo (encontrarás los datos de contacto al final de este manual) para que la inspeccionen. No intentes reparar la consola; de lo contrario, anularás la garantía.

Fallo en el funcionamiento

Si la consola dejara de funcionar correctamente, consulta el capítulo "Solución de problemas", en las páginas 37–39 de este manual y al final del manual de los canales y la configuración incluido con la consola Wii.

Mantenimiento de las rejillas de ventilación

El polvo se acumula con facilidad en las rejillas de ventilación. Límpialas con regularidad para eliminarlo. Si se acumula mucho polvo y se sobrecalienta la consola, existe la posibilidad de que se produzca un incendio o algún otro tipo de accidente.

Asegúrate de haber leído todas las advertencias presentes en este manual antes de comenzar a jugar.

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las recomendaciones y advertencias incluidas en este manual puede provocar lesiones y accidentes graves, que incluso podrían causar la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las precauciones y advertencias sobre salud y seguridad puede provocar lesiones por fuego o descarga eléctrica, que incluso podrían causar la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

La consola Wii no es apta para los niños menores de 36 meses de edad.

⚠ ADVERTENCIA

La consola Wii tiene en su interior una pila botón de litio (CR2032), necesaria para el funcionamiento del reloj y del calendario. La pila botón de litio no es recargable y, por tanto, no debe conectarse a ningún tipo de cargador. La pila botón de litio no debe desmontarse bajo ningún concepto. El manejo inadecuado de la pila botón de litio podría producir una combustión o una explosión de la misma. La pila botón de litio no debe ser dañada, aplastada, perforada ni expuesta a temperaturas superiores a 60 °C y bajo ninguna circunstancia debe ser arrojada al fuego. No permitas que ningún objeto metálico entre en contacto con los terminales de la pila botón de litio. Mantén la pila botón de litio fuera del alcance de los niños. Antes de tirar una consola Wii, se recomienda extraer la pila botón de litio. Consulta la página siguiente para obtener más información.

Cuando vayas a tirar la consola Wii, recíclala siguiendo la normativa de protección medioambiental. Para recibir información más detallada, ponte en contacto con el organismo encargado del reciclaje de residuos sólidos en tu lugar de residencia. Consulta el capítulo "Dónde tirar este producto al final de su vida útil", en la página 40, para obtener más información.

Uso de la pila

Precauciones sobre el manejo de pilas botón de litio / secas / recargables

Sigue estas instrucciones a la hora de manejar pilas botón de litio / secas / recargables. Un manejo inadecuado podría provocar fugas de los componentes, sobrecalentamiento, explosiones o un funcionamiento defectuoso de la consola.

⚠ ADVERTENCIA

Si algún líquido procedente de una pila entrara en contacto con los ojos, lávalos inmediatamente con agua abundante y acude a un médico, ya que podría producir ceguera u otro tipo de lesiones. Si el líquido procedente de una pila entrara en contacto con la piel y tu ropa, lava inmediatamente la parte afectada con agua. Si dicho líquido cayera sobre la consola, límpiala con cuidado, evitando el contacto directo con las manos.

- No expongas las pilas a fuentes de calor ni las arrojes al fuego.
- No desmontes las pilas ni las modifiques.
- Ningún objeto metálico debe entrar en contacto con los terminales positivo (+) y negativo (-) de las pilas, pues podría provocar un cortocircuito.
- Asegúrate de no colocar las pilas al revés. Comprueba que los polos positivo (+) y negativo (-) estén insertados y orientados correctamente.
- Si alguien se tragara una pila de litio o el líquido procedente de la misma de forma accidental, acude a un médico inmediatamente.